



SWM G01

????: **604 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.) FWD**

???????? ??????????: **Optimum**

????????? ??????????:

????: **4610**

????: **1855**

????: **1740**

????? ??, ??: **2750**

????? ??, ??: **1575**

????? ??, ??: **1575**

????? ??, ??: **52**

????? (??, ?????): ?????????

????? (??, ?????): ???????

?????: ?????, ?????

?????: ?????, ?????

????, ??: **1.5**

????? ??, ??: **1499**

??? ?????: ?????

????? ?????: ?????

????? ?????: **7**

??? ?????: ?????

?????, ??: **139**

????? ??, ?/100 ??: **7.5**

????? ??, ?/??: **180**

????? ??, ??: **1625**

????? ??, ??: **1925**

????, ?????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

????? ?????:

????????

* ?????? ?? (HSA)

* ?????? ?????

* ?????? ?????

- * ?????? ????????? (ESP)
- * ?????? ??????? ? ?????
- * ?????????? ?????
- * ???????????
- * ???????????
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ????????????????????? ??????

????????

- * ??????????? ?????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????????? ?????????? ??
- * ????????? ?? ??????

????????

- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ??????-????????
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????? ????? ?? ??????
- * ??????? ?????? ??????? Driving Mode Selection
- * ?????? ??????
- * ?????????? ????????? ???????
- * ??????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????? ???????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ???????
- * ?????????????????????????? ??????

????????

- * ?????????????? ?????? ???????
- * ?????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ?????? ???????????
- * ?????????? ??????????

?????

- * ?????????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????????? ??????-????????