



?. ??????, ?? ??????, ?. 2

+7 (345) 257-99-73

Soueast S07

????: **2 519 300 ???.**

?????????: **1.6 ?. 8???? (186 ??.) 4WD**

??????? ??????????: **Premium**

????????? ??????????????:

?????: **4724**

?????: **1900**

?????: **1740**

??????? ??, ??: **2720**

??????? ?????, ??: **1610**

????? ?????, ??: **1615**

????????? ????? ????????, ??: **438**

??????????? ????? ????????, ??: **438**

????? ?????????? ??, ??: **57**

??????? ?????? (???, ??????): ????????

????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ????????

????? ??????: ??????????, ????????

????? ?????????, ??: **1.6**

????? ????? ?????????, ????: **1598**

?? ??????: ??????

????? ??????: ??????

????????? ??????: **8**

?? ??????: ??????

????????, ?.: **186**

????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **11.3**

????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8.8**

????? ? 0 ? 100 ?/? , ??: **12**

??????? ??????, ??: **190**

??????????? ?????, ??: **1681**

???. ?????? ?????, ?? ?/??: **275 ?? 4000**

?????? CO2, ?/??: **199**

????? ??????: **438**

????? ??????????:

???????????

- * ?????? ?????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????????? (ESP)
- * ?????? ???????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ???????? ? ??????
- * ?????????? ??????
- * ????????????
- * ?????? ???????? ?????? ??
- * ?????????? ???????? ? ??????
- * ?????? ?????????? ??????

- * ?????? ?????????? ???????
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????????????? ? ???????????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ?????? ?????? ?????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????????????? ??????

????????

- * ?????????????? ???
- * ?????? ?????? ???
- * ?????????????????? ???
- * ?????????? ?? ?????

???????

- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ??????-????????? ???????????
- * ?????????????? ??? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????? ??????-?????????
- * ??????? 12V
- * ??????? ??????? ?? ?????
- * ?????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ????????? "??-?????"
- * ?????????? ??????
- * ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ??????????? ?????????? ????????????? ????????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ??????? 360°
- * ??????????????? ??????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????

????????

- * ?????????? ?????????? ???????
- * ??????? ?????????? ? ?????????? ??????????
- * ?????????????? ??? (????????? ??????)

- * ?????????? / ???????
- * ?????????? ???????
- * ?????????????? ????????? ?????????????
- * ??????? ????????

?????

- * ?????????? ??????? ? ??-??????
- * ????????? ??????????

?????

- * ??????????? ??????? ?? ?????????
- * ?????????????? ????????? ???????
- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????

???????

- * ??????????? ?????????? ???????