



Forthing T5 EVO

????: **2 900 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 1???? (177 ??.) FWD**

???????? ??????????: **HEV**

????????? ??????????:

?????: **4565**

?????: **1860**

?????: **1690**

??????? ???, ??: **2715**

????? ?????????? ???, ??: **55**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ??????, ??: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??: **1498**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ????????

????????? ??????: **1**

??? ??????: ????????

????????, ??: **177**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **5.3**

??????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: **8.2**

?????. ????????, ??? ??/??? : **300 ??? 3500**

??????? ??????????:

????????????

* ????????? ??????? (????? ??) ISOFIX

* ?????????? ??????

* ?????? ??????? ? ??????

* ??????? ?????? ??? ??????

* ??????? ?????????? (ESP)

* ??????? ??????? ?????? ???

* ??????? ?????????? ???????

* ??????? ?????????? ???????

- * ?????? ?????????? ????????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ??????????? ?????? ??????
- * ?????? ??????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????? ????????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

???????

- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????? ????????
- * ??????-?????????
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ?????? 360°

????????

- * ?????? ? ????????
- * ?????????????? ??? (????????? ??????)

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????