



?. ?????, ?. ?????, ?. 2

+7 (345) 257-99-73

Forthing T5 EVO

????: 2 180 000 ???.

?????????: 1.5 ?.. 7AMT (197 ?..) FWD

???????? ??????????????: **Exclusive**

????????? ?????:

?????: 4565

?????: 1860

?????: 1690

????????, ??: **2715**

????? ?????????? ???, ? : 55

???????? ???? (???, ?????): ?????? ??????????????

????? ?????? (???, ??????): ????????

???????? ?????. ?????????, ?????????

????? ???????: ??????????, ??????????

????? ??????????, ? : **1.5**

?????? ??????????, ??3: **1481**

??? ??????????: ??????

??????? ???????: ??????

????????? ??????: 7

??? ??????: ????????

???????, ?..?: 197

?????? ??????? ? ???????, ?/100 ??: **8.9**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: 5.7

????????? ?????? ????????, ?/100 ??: **6.6**

????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.5**

?????. ???????? ??????, ??? ??/???: **285 ??? 4000**

????? ??????????.

??????????

* ????????? ????????? ??????? (?????? ??) ISOFIX

* ??????? ?????? ??? ??????????? (BAS, EBD)

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ????? (HSA)

* ?????????????????? ?????? (ASR)

* ?????? ?????????? ??????????

* ?????? ?????????? ???????

* ?????? ???????????? (ESP)

* ?????? ?????? ?? ??????

* ?????? ???????? ? ?????

* ??????????? ?????

* ????????????

?????????

* ????????????? ?????

????????

* ?????????? ?????????? ???????

* ?????????????????????? ??????? (ABS)

* ?????????????????????? ??????? ????????

* ??????? ?????? ?????????? ??????

* ?????? ??????

* ?????????????????? ??????? ??????

* ?????????????????????????? ??????? ??????

* ?????????????????????????????? ????????

* ?????????????????????????????? ??????

* ??????????????? ?????? ??????????

* ??????? ??????? ?? ?????

* ??????-????????? 1-??????

* ?????????????? ??????

* ??????????? ??????

* ??????-?????????

?????????

* ??? (????????? ??????)

* ?????????? ??????????

?????

* ?????????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ?????????? ? ??????

* ?????????? ?????????? ?????