



Lada Vesta SW I ????????? (NG)

????: **1 301 200 ???**.

?????????: **1.6 ? 5???? (106 ?.) FWD**

???????? ??????????: **Comfort'24**

????????? ??????????:

?????: **4440**

?????: **1764**

?????: **1500**

??????? ???, ??: **2635**

??????? ?????, ??: **1510**

????? ?????, ??: **1510**

????????? ????? ?????????, ??: **480**

????????? ????? ?????????, ??: **825**

????? ?????????, ??: **55**

??????? ?????? (???, ??????): ????????? ?????????

????? ?????? (???, ??????): ?????????

??????? ??????: ?????????, ????????

????? ??????: ?????????????, ????????

????? ?????????, ??: **1.6**

??????? ????? ?????????, ????: **1596**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ?????????

????????? ??????: **5**

??? ??????: ????????

????????, ?.: **106**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **9.5**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **5.9**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ??????, ??: **178**

????????? ?????, ??: **1280**

????????? ?????, ??: **1730**

?????. ?????? ??????, ??? ?/??: **148 ??? 4200**

????? ??????: **480**

????? ??????????:

???????????

- * ????????? ??????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ??????????? ??????
- * ??????????????

?????????

- * ?????????????? ????????? ??????
- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ????????? ?? ??????

????????

- * ??????? 12V
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? "??-?????"
- * ????????????
- * ?????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????? ??? ? ? ????? ? ? ?????
- * ?????????????? ??????

????????

- * ??????????????? (????????? ??????)
- * ??????????????? ?????? ??????
- * ?????????? ??????????

?????

- * ?????????????????

?????

- * ?????????? ?????????? ????