



## KIA Sorento (IV ??????????)

????: **4 414 000 ???.**

?????????: **2.5D ?. 6???? (179 ?..?) 4WD**

????????? ??????????: **Style (5 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ????, ??: **1646**

?????? ?????? ????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **910**

????? ?????????? ????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **2497**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ?????????

????????????? ?????????: **6**

??? ??????: ???????

?????????, ?..: **179**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.3**

????????????? ?????????, ??/??: **195**

????????? ???????, ??: **176**

????????????? ??????, ??: **1755**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/????: **225 ??? 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????????:

## ??????????

- \* ?????????????????? ??????
- \* ?????????????
- \* ?????????????
- \* ??????????? ?????
- \* ??????? ????????? ? ?????
- \* ??????? ??????? ??? ?????
- \* ??????? ????????????? (ESP)
- \* ??????? ????????????? ???????
- \* ??????? ??????????????? ?????????
- \* ?????????????????? ??????? ?????
- \* ??????? ?????????????? ?????????
- \* ??????????? ??????? ??????? ???????
- \* ????????????? ??????? ??????? ???????
- \* ?????????????????????? ??????? (ASR)
- \* ??????? ??????????????? ??????? (??????)
- \* ??????????? ?????????
- \* ??????? ??????? ??? ??????? ? ??? (HSA)
- \* ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- \* ??????????? ?????????? ??????? (?????? ???) ISOFIX

## ??????????

- \* ?????????????????? ????????? ??????
- \* ?????????????????? ???????
- \* ?????????? ?? ?????
- \* ?????????????????????? ????
- \* ?????????????????? ????

## ????????

- \* ?????????????????????? ??????? (ABS)
- \* ??????????? ?????????? ????????
- \* ????????? 12V
- \* ?????????????? ?????????? ????????? ?? ??????
- \* ?????????????????????????? ?????????? ?????????
- \* ????????? ?????? ?????????? ???????
- \* ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????
- \* ??????-?????????
- \* ??????????? ???????
- \* ?????????????????? ???????
- \* ??????-????????? 2-???????
- \* ????????? ?????????? ??? ?????
- \* ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- \* ?????????????????? ??????? ??????????
- \* ????????? ??????? ??????? Driving Mode Selection
- \* ?????????????????????????????? ???????
- \* ?????????????????????????????? ?????????
- \* ?????????????????????????? ??????? ???????
- \* ??????? ???????
- \* ?????????????????? ??????? ??????
- \* ?????????? ?????????? ????????
- \* ?????????? ??????? ????????

\* ?????? ?????? ??????

\* ?????? ?????? ????????

**???????**

\* ???????????? ?????????? ??????

\* ?????????????? ?????? ??????

\* ???????? ??????????

\* ???????? ???????????? ????????????

\* ???????? ??????? ? ?????????? ??????????

\* ??? (??????? ??????)

\* ?????? ????????????

**?????**

\* ???????????? ??????? ? ??-???????

**?????**

\* ?????? ?????????? ? ??????

\* ???????????? ??????? ?? ??????????

\* ???????? ?????????? ???

\* ?????? ?????/?????