



Soueast DX5

????: **2 150 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. CVT (156 ?.) FWD**

???????? ??????????: **Luxury**

????????? ??????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

??????? ???, ??: **2615**

??????? ????? ???, ??: **1585**

????? ?????, ??: **1586**

????? ?????????, ?: **45**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??3: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ????????

????????? ??????: **8**

??? ??????: ????????

????????, ?.: **156**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **9.9**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.6**

????????? ??????, ??: **200**

????????? ?????, ??: **1350**

?????. ?????? ?????, ??? ??/??? **225 ??? 4000**

????? ??????????:

????????????

* ????????? ???????? ?????? (????? ???) ISOFIX

* ?????? ?????? ??? ????????? (BAS, EBD)

- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? (ESP)
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ?????????????

????????

- * ?????? ?????? ???
- * ?????????????????? ???

???????

- * ????-????????
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ?????????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ?????? ??????

????????

- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ??? (????????? ??????)

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-????????

?????

- * ??????? ?????????????????? ??????????????