



?. ??????, ?? ??????, ?. 2

+7 (345) 257-99-73

Soueast S07

????: **2 169 300 ???.**

?????????: **1.6 ?. 7AMT (190 ??.) FWD**

??????? ??????????: **Comfort**

????????? ??????????????:

?????: **4724**

?????: **1900**

?????: **1740**

??????? ??, ??: **2720**

??????? ?????, ??: **1610**

????? ?????, ??: **1615**

??????????? ????? ?????????, ??: **438**

????????????? ????? ?????????, ??: **438**

????? ?????????? ????, ??: **57**

???????? ??????? (???, ??????): ????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????

???????? ?????????: ???????????, ??????????

?????? ?????????: ???????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.6**

?????? ?????? ?????????, ????: **1598**

??? ?????????: ??????

?????? ??????: ?????

????????? ??????: **7**

??? ??????: ????????

????????, ??: **190**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **11.5**

???????? ??????, ??: **190**

???????????? ?????, ??: **1626**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **275 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **182**

????? ?????????: **438**

?????? ??????????:

????????????

- * ????????? ????????? (?????? ??) ISOFIX
- * ?????????
- * ????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????? ?????? ?? ?????
- * ?????? ????????? (ESP)
- * ?????? ??????????? ?????
- * ?????????????????? ?????
- * ?????? ??????????? ?????
- * ?????????????????? (ASR)

- * ?????? ?????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ????????????? ????????

????????

- * ????????? ?? ?????
- * ????????????????? ????
- * ????????? ??????? ?????
- * ?????????????? ????

????????

- * ??????? 12V
- * ????????? ????????? ????????
- * ????????? "??-????????"
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? ????????
- * ????????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????? ????????? ????????
- * ??????? 360°
- * ?????????????????????????? ??????????
- * ??????-?????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ??????????????? ??????? ??????????
- * ??????????????? ??????? ??????????
- * ?????????? ??????? ??????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????? ????????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ??????? ??????????
- * ?????????? ??????? ?????????
- * ?????????????????? ??????? ??????

????????

- * ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ? ?????????? ??????????
- * ??????????????? ???? (????????? ??????)
- * ??????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????? ?????????? ??????????????????
- * ??????????????? ?????? / ????????? ??????

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-????????
- * ??????????? ????????????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????

* ????????????? ?????????
* ?????? ?????/?????
* ???????? ?????????? ???
* ????????????? ??????? ?? ??????????
???????
* ????????????? ?????????? ???????