



?. ??????, ?? ??????, ?. 2

+7 (345) 257-99-73

Soueast S07

????: **2 369 300 ???.**

?????????: **1.6 ?. 8???? (186 ??.) 4WD**

??????? ??????????: **Comfort**

????????? ??????????????:

?????: **4724**

?????: **1900**

?????: **1740**

??????? ??, ??: **2720**

??????? ?????, ??: **1610**

????? ?????, ??: **1615**

??????????? ????? ?????????, ??: **438**

????????????? ????? ?????????, ??: **438**

????? ?????????? ???, ??: **57**

????????? ??????? (???, ??????): ????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????

????????? ?????????: ???????????, ??????????

?????? ?????????: ???????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.6**

??????? ????? ?????????, ???: **1598**

??? ?????????: ??????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **8**

??? ??????: ??????

????????, ??: **186**

?????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **11.3**

?????? ?????? ? ? ?????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8.8**

?????? ? 0 ? 100 ?/? , ??: **12**

????????? ??????, ??: **190**

????????????? ?????, ??: **1681**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **275 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **199**

????? ?????????: **438**

?????? ??????????:

????????????

* ????????? ??????? (????? ??) ISOFIX

* ?????????????

* ?????????? ????

* ?????? ????????? ? ????

* ?????? ?????? ??? ??????

* ?????? ????????????? (ESP)

* ?????? ????????????? ??????

* ?????????????????? ??????

* ?????? ????????????? ?????????

* ?????????????????? (ASR)

- * ?????? ?????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ????????????? ????????

????????

- * ????????? ?? ?????
- * ????????????????? ????
- * ????????? ??????? ?????
- * ?????????????? ????

????????

- * ??????? 12V
- * ????????? ????????? ????????
- * ????????? "???-????????"
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? ????????
- * ????????? ?????? ????????? ??????
- * ????????????? ????????? ????????
- * ??????? 360°
- * ?????????????????????????? ??????????
- * ??????-?????????
- * ????????????? ???????
- * ????????????????? ???????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ????????????????? ??????? ??????????
- * ????????????????? ??????? ??????????
- * ????????? ??????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ????????? ????????? ???????
- * ?????????????????????????? ??????? ???????
- * ??????? ????????? ??????????
- * ?????????????????????? ????????? ??????????????????
- * ????????????????? ?????? / ????????? ???????

????????

- * ????????? ??????????
- * ????????? ?????????? ? ?????????? ??????????
- * ????????????????? ?????? (????????? ??????)
- * ????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? ?????????????????????
- * ????????????????? ?????? / ????????? ???????

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-?????????
- * ????????????? ?????????????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????

* ????????????? ?????????
* ????? ????/????
* ?????? ?????????
* ?????????? ???? ????
??????
* ?????????? ?????????